Original		Substitut		Original		Substitut	
	DTV/VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Right		Right
STANDBY	Standby		Power		Vol +	VOL +	Vol +
REC	PVR Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode	FAVOURITE	Favourite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LIST	PVR List	LIST SMART	Smart / List		CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		Down		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	1	1	TV 1	1
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto	2	2	DVD 2	2
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	3	3	CD - STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	4	4	VIDEO 4	4
	Up		Up	5	5	TAPE 5	5
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+	6	6	TUNER 6	6
EXIT	EXit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Left		Left	7	7	AUX - HDD 7	7
	Vol -	VOL −	Vol -	8	8	USB 8	8
OK	OK	OK	OK	9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substitut	
0	0	0	0
REV	<</ Rev	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>/ Fwd	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I <</ Prev	PRESET-	I << / Preset-
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut