Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	P < P	Display / Media
Up	Up	0	0
Left	Left	Aspect	Picture / Format
Right	Right	Swap	Back / Return
Down	Down	P - / CH -	CH- / Page-
M Menu	Menu / Home	P + / CH +	CH+ / Page+
[i] Info	Info / Angle	Vol -	Vol -
OK	OK	Vol +	Vol +
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	I - II	Audio / Lang I/II
3	3	[TV]	Smart / List
4	4	Source	AV / Input / RDS
5	5	Red / PIP	Red / Netflix / Search
6	6	Green	Green / APP / Repeat
7	7	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
8	8	Blue	Blue / Prime Video / Random
9	9	Text	Text / Goto

Original	Substitut	Original	Substitut
Timer	Sleep / Timer		
Hold	Stop / Hold		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Mix	Shift + Text /		
Size	Zoom / Size		
Help	Setup / OPT /		
Index	D. Menu / Top		