Original		Substitut	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TV/DVD	TV / DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CL	CL	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
DVD/HDD	DVD / HDD	LIST SMART	Smart / List

Original		Substitut	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HIDE	Hide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV MODE	TV Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
TIMESHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CHANNEL -	Channel -	CH PAGE -	CH- / Page-
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left

Original		Substitut	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RESTART	Restart	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REV-SCA	<< Scan REV	TUNE-	<< / Tune-
CAN-FWD	>> Scan FWD	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<< Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I Next	PRESET+	>>I / Preset+
REV-STE	Step REV	SHIFT +	Shift + Left
TEP-FWD	Step FWD	SHIFT +	Shift + Right
REPLAY	Replay	VOL -	Vol -
SKIP	Skip	VOL +	Vol +
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut	
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
BOOKMARK	Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC