Mandis shop

AKB75595406

Original		Substitut	
	Power		Power
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
F	F	TOP MENU MENU	Menu
	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
ASC	ASC	SETTINGS OPT	Options
DTS V:X	DTS V: X	AD SUBT	Subt
STANDARD	Standard	SOUND DUAL	Dual
REAR +	Rear +	CH +	Ch +
REAR -	Rear -	CH -	Ch -
WOOFER +	Woofer +		Up
WOOFER -	Woofer -		Down
AUTO POWER ON	Auto Power On	HOME SMART	Smart

Original		Substitut	
AUTO POWER OFF	Auto Power Off	APP MEDIA	Media