Original		Substitut	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
OK	OK	OK	OK

Original		Substitut	
P.P	Green / PP	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ANALOG	Yellow / Analo	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
P+	Up		Up
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
VOL−	Left		Left
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P−	Down		Down
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/TXT	Tv/TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REVEAL	Reveal	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Substitut		Original		Substitut	
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
MIX	Mix	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
SUBCODE	Subcode	SLOW ▶	Play / Slow				
INDEX	Index	REC MODE	Rec / Rec Mode				