Mandis shop

Panasonic N2QAYC000057

Original		Substitut	
	Power		Power
iPod	Eject iPod	TIMER AV	AV
CD	Eject CD	ZOOM	Eject
iPod	iPod	HOME SMART	Smart
CD	CD	AD SUBT	Subt
RADIO/ USB	Radio/USB	DISC NAV LIST	List
	I<<		I<<
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
iPod MENU DISPLAY	Display/iPod	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Album Down		Down
OK	Ok	OK	Ok
	Album Up		Up