Mandis shop

SS- 8435

Original		Substitut	
Folder-	Folder-		Down
Folder+	Folder+		Up
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause/Pick Up	Pause/Pick Up	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
0	0	HDMI - SAT 0	0
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Substitut	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

https://mandis.es/es/1672-345-control-de-substitucion-SS-8435.html