

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Smart	Smart / List
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Home	Shift + Menu /
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	i	Info / Angle
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
Lang.	Audio / Lang I/II	←	Back / Return
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
[=]..	Subtitle / EQ	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Vol+	Vol+	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Mute	Mute / Dimmer	prime video	Shift + Blue / Prime
P+	CH+ / Page+	Google Play	Picture / Format
Vol-	Vol-	Menu	Menu / Home





Original		Substitut	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Substitut

