Mandis shop

RM-RX720




| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| ►/II | Play/Pause CD | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ■/CLEAR | Stop/Clear | HOLD ■ | Stop / Hold |
| AC POWER | Power | ⏻ | Power |
| TUNER /BAND FM MODE | Tuner/Band | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| DOWN I◄◄ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| UP ►►I | Search >>I/Up | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| 1 CLOCK | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 SET | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 ENTER | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 ON/OFF | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 SET | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 REPEAT | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 6 REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| 7 INTRO | Intro | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 7 INTRO | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 8 RANDOM | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 10 | 10 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| MEMORY | Memory | HOME MENU | Menu / Home |
| CALL | Call | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| ACTIVE HYPER-BASS | Active Hyper-Bass | LIST SMART | Smart / List |
| − | Vol- | VOL − | Vol- |




https://mandos-a-distancia.es/ca/JVC/1068879-84140-comandament-de-substitucio-per-JVC-RM-RX-720.html