Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
ambilight	Display / Media	Rec	Rec / Rec Mode
[=☼]	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Source	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
Smart Colors	Smart / List	Yelow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Left	Left	TV	TV/Radio /
OK	OK	Mute	Mute / Dimmer
←	Back / Return	CH+	CH+ / Page+
Home	Shift + Menu /	CH-	CH- / Page-
: =	Guide / EPG / -/--	Text	Text / Goto
<<	<< / Tune-	Options	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	1	1
>>	>> / Tune+	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3

Original		Substitut		Original	Substitut
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
Windows	Windows	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
Rakuten TV	Rakuten Tv	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		