Mandis shop

Sony RM-947

Original		Substitut	
Power		Power	
Source		AV	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
[i+]/[?]		Info	
Recall		Pre Ch	
Red		Red	
Green		Green	
Yellow		Yellow	

Original		Substitut	
Blue		Blue	
♪		Dual	
☼		Format	
[ ]		TV/R	
[≡]		Text	
Menu		Menu	
[+]		3D	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK		Ok	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute	
Prog+		Ch +	
Prog-		Ch -	