Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0
	Info		Info
AV	AV		AV
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow

Original		Replacement	
	Blue		Blue
TV/DTV	TV/DTV		TV/R
MENU	Menu	P	Menu
TOP MENU	Top Menu/[≡]	+ P	Shift + Menu
BACK	Back		Back
P^	PR+		Ch +
Pv	PR-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Up	AY MOD	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK		Ok
F.T/L	<</F. T/ L		<<
TV/RADIO	Play/?/TV/Radi		Play
GUIDE	>>/[-]/Guide		>>

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Rec/ >		Rec				
	St op/ [X] / I - I I		St op				
	Pause/ [i +] / [. . .		Pause				
	^/ [- -]		Subt				
	v/ [I]		For mat				
ZOOM	Zoom		Ej ect				
MaxxAudio	Maxx Audi o		Opt i ons				
	[*] / Musi c		Dual				
	[: · :]		3D				