Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Mute	Mute
Source	AV	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Menu	Menu
3	3	Q. Menu	D. Menu
4	4	Back	Back
5	5	Exit	Exit
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	Ok
[TV]	TV/R	i	Info
↔	Pre Ch	[>]	Options
Internet	Smart	EPG	Guide
Vol +	Vol +	☼1	Format
Vol -	Vol -	☼2	3D

Original		Replacement		Original	Replacement
	TXT	REPEAT TEXT	Text		
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual		
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt		
	[+]	ZOOM	Eject		
	<<		<<		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		