Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Blue	D	Blue
	Yellow	C	Yellow
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide

Original		Replacement	
	Recall	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
AUDIO NICAM	Audio/Nicam	SOUND DUAL	Dual
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Replacement	
CH+	CH+	CH	Ch +
CH-	CH-	CH	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	FAV+	SHIFT + CH	Shift + Ch +
Repeat / FAV-	FAV- REPEAT	SHIFT + CH	Shift + Ch -
Play		PLAY MODE	Play
Pause			Pause
Rec	REC	REC MODE	Rec
<<	TEXT		<<
>> / Hold	HOLD		>>
I << / Index	INDEX		I <<
>>I / Size	SIZE		>>I
Text	TEXT	REPEAT TEXT	Text
Stop / Subpage	SUBPAGE		Stop
Media	MEDIA	APP MEDIA	Media
Zoom / Reveal	REVEAL ZOOM	ZOOM	Eject
Subtitle	SUBTITLE	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
Tv / Radio	TV/RADIO	SEARCH TV/R	TV/R
Auto	AUTO	SETTINGS OPT	Options
EPG	EPG	E-MANUAL D.MENU	D. Menu