Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
DTV/ATV	DTV / ATV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
VOL	Vol +	VOL	Vol+
MTS	MTS	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol-
RECLIST	REC List	LIST SMART	Smart / List
CH	CH -	CH PAGE	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Original		Replacement	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GUIDE	<< / Guide	TUNE-	<< / Tune-
GUIDE	<< / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW	Play / Slow
ASPECT	>> / Aspect	TUNE+	>> / Tune+
CANCEL	I<< / Cancel	PRESET-	I<< / Preset-
SUB.PG	>>I / Subpage	PRESET+	>>I / Preset+
INDEX	Stop / Index	ANGLE INFO	Info / Angle
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Replacement	
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto