Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PMODE	PMode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
I/II	I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
ADD/DEL	ADD / DEL	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
+ PR	PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
PR −	PR -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Stop	HOLD	Stop / Hold
SETUP	Setup	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TEXT	I<< / Text	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TEXT	I<< / Text	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
S.TITLE.M	S. Title M	TITLE / SOUND	Sound / Title
HOLD	>>I / Hold	PRESET+	>>I / Preset+
HOLD	>>I / Hold	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
REVEAL	>> / Reveal	TUNE+	>> / Tune+
SUBPAGE / REC	Subpage / Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
SUBPAGE / REC	Subpage / Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
INDEX / LIST	Index / List	LIST / SMART	Smart / List