Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
AV	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Rec	Rec / Rec Mode
0	0
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-

Original	Replacement
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Recall	Fav / Marker / PC
I<<	I<< / Preset-
Left	Left
OK	OK
Right	Right
>>I	>>I / Preset+
Zurück	Back / Return
Down	Down
Info	Info / Angle
P+	CH+ / Page+
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +

Original		Replacement		Original	Replacement
P-		CH- / Page-			
Multimedia		Display / Media			
Vol -		Vol -			
Red		Red / Netflix / Search			
Green		Green / APP / Repeat			
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat			
Blue		Blue / Prime Video / Random			
Menü		Menu / Home			
Untertitel		Subtitle / EQ			
Lang.		Audio / Lang I/II			
Ton		TV/Radio /			
Zoom		Zoom / Size			
TXT		Text / Goto			
Internet		Smart / List			
FAV		Shift + Fav / Marker / PC			
Bildmodus		Picture / Format			