Mandis shop

Yamaha SYS33

Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power
EFFECT	Effect / On/ Off	DISPLAY	Display / Media
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
DSP	DSP/ Set	SMART	Smart / List
INPUT	Input	AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1 Memory	1	1
2	2 Memory	2	2
3	3 Memory	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
-/--	-/--/Menu-	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
-/--	-/--/Menu-	CH PAGE -	CH- / Page-
0	0	0	0
C/P	C/P/Menu+	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
C/P	C/P/Menu+	CH PAGE +	CH+ / Page+
SUBWOOFER -	<</Subwoofer-	TUNE-	<< / Tune-
TEST	Play/Test	SLOW	Play / Slow
SUBWOOFER +	>>/Subwoofer+	TUNE+	>> / Tune+
NIGHT MODE	Stop/Night	HOLD	Stop / Hold
TruBass	Pause/TruBass	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

https://mandis.tv/en/yamaha-1654879-replacement-remote-control-for-yamaha-sys33-v6620eu.htm