Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue	D	Blue
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
- VOL	Vol -	- VOL	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	- CH	Ch -

Original		Replacement		Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
FREE	Free	SETTINGS OPT	Options				
SPORTS	Sports	ECO 3D	3D				
Music	Music	SOUND DUAL	Dual				
NETFLIX	Netflix	FAV PRE-CH	Pre Ch				
prime video	prime video	PICTURE FORMAT	Format				
YouTube	YouTube	ZOOM ⏏	Eject				
Rakuten TV	Rakuten Tv	PROG SLEEP	Sleep				
FreeviewPlay	FreeviewPlay	REPEAT TEXT	Text				
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media				