Original	Replacement	Original	Replacement
	Power		0
	AV / Input / RDS		Up
	Menu / Home		Down
	Audio / Lang I/II		Right
	Display / Media		Left
	Setup / OPT /		Subtitle / EQ
	TV/Radio /		Shift + Power
	1		Stop / Hold
	2		Pause / Step / Freeze
	3		Rec / Rec Mode
	6		<< / Tune-
	5		Play / Slow
	4		>> / Tune+
	7		Shift + Setup / OPT / Tools
	8		Shift + Pause / Step /
	9		
	Fav / Marker / PC		

Original	Replacement		Original	Replacement	
On/Off		Power	1		1
Update		Play / Slow	2		2
Reveal		Pause / Step / Freeze	3		3
Txt Stop		Stop / Hold	4		4
Info		Rec / Rec Mode	5		5
Subt.List		Subtitle / EQ	6		6
Sleep Timer		Picture / Format	7		7
Return TV		Zoom / Size	8		8
Menu video		D.Menu / Top	9		9
TV/AV		AV / Input / RDS	0/10		0
Menu		Menu / Home	2.Fav P/C 2.		Fav / Marker / PC
Menu Up		Up	Red		Red / Netflix / Search
Display		Info / Angle	Green		Green / APP / Repeat
Menu Left		Left	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
Menu Right		Right	Blue		Blue / Prime Video / Random
Menu Down		Down			
Menu audio		Display / Media			