Original		Replacement	
	Power		Power
ambilight	ambilight	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
INFO	info	ANGLE INFO	Info / Angle
	O	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAIR SOURCES	Sources/Pair	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	=	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Windows	LIST SMART	Smart / List
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV EXIT	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
TV EXIT	Exit/Tv	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LIST TV GUIDE	Tv Guide/List	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		