Original		Replacement	
System Standby		Power	
Sleep		Sleep / Timer	
Master Vol +		Vol +	
Master Vol -		Vol -	
Muting		Mute / Dimmer	
Top Menu		Menu / Home	
DVD Menu		D. Menu / Top	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Enter		OK	
Recall		Fav / Marker / PC	
>>I / CH/ Preset +		>>I / Preset +	
Preset + Tuner		+	Shift + >>I / Preset +
I <</ CH/ Preset -		<< / Tune-	
Preset - Tuner		+	Shift + I << / Preset -

Original		Replacement	
<<		>> / Tune+	
>>		I << / Preset-	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Stop		Stop / Hold	
Balance R		+	Shift + Right
Balance L		+	Shift + Left
Bass Boost		Smart / List	
Treble-		Yellow / YouTube / Repeat	
Treble+		Blue / Prime Video / Random	
Bass+		Green / APP / Repeat	
Bass-		Red / Netflix / Search	
Tv/Video / ANT		AV / Input / RDS	
Tv CH+		+	Shift + CH+ /
Tv CH-		+	Shift + CH- /
Tv Vol +		+	Shift + Vol +
Tv Vol -		+	Shift + Vol -

Original		Replacement	
TV/VTR D.SKIP	D. Skip / TV/VT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AV	Standby AV	SHIFT + Power	Shift + Power
TOP MENU 1	1 Tuner	TV 1	1
2	2 Tuner	DVD 2	2
DVD MENU 3	3 Tuner	CD-STB 3	3
4	4 Tuner	VIDEO 4	4
ENTER 5	5 Tuner	TAPE 5	5
6	6 Tuner	TUNER 6	6
7	7 Tuner	AUX-HDD 7	7
8	8 Tuner	USB 8	8
9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
0	0 Tuner	HDMI-SAT 0	0
SHIFT >10 -/--	>10 Tuner/Shift/-/-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return Tuner	RETURN BACK	Back / Return
CH/PR	Preset- Tuner	CH PAGE -	CH- / Page-
PRESET +	Preset+ Tuner	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Replacement	
AV I/⏻	Standby	⏻	Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TOP MENU 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
DVD MENU 3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
ENTER 5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return	ANGLE INFO	Info / Angle
CH/PR ⏮	I<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
PRESET + ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏪	<<	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
⏩	>>	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏹	Stop	HOLD ⏹	Stop / Hold
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL +	Master Vol +	VOL +	Vol +
MASTER VOL -	Master Vol -	VOL -	Vol -

Original		Replacement	
AV I/⏻	Standby CD	Power	
VIDEO 1	Video 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 2	Video 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DVD	DVD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MD/TAPE	MD/Tape	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TUNER	Tuner	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TOP MENU 1	1 CD	TV 1	1
2	2 CD	DVD 2	2
DVD MENU 3	3 CD	CD-STB 3	3
4	4 CD	VIDEO 4	4
ENTER 5	5 CD	TAPE 5	5
6	6 CD	TUNER 6	6
7	7 CD	AUX-HDD 7	7
8	8 CD	USB 8	8
9	9 CD	BLUETOOTH 9	9
0	0 CD	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-- C	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/R turn CD	ANGLE INFO	Info / Angle
– CH/PR	I<< CD	TUNE-	<< / Tune-
PRESET +	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
	<< CD	TUNE+	>> / Tune+
	>> CD	PRESET-	I<< / Preset-
	Play CD	SLOW	Play / Slow
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR CD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MASTER VOL	Master Vol+	VOL +	Vol+
	Master Vol-	VOL –	Vol-
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AV I/⏻	Standby Video	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TOP MENU 1	1 Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 Video 1	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD MENU 3	3 Video 1	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4 Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
5 ENTER	5 Video 1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
6	6 Video 1	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
4	7 Video 1	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		
8	8 Video 1	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
9	9 Video 1	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
0	0 Video 1	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-- Video 1	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return Video 1	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR Video 1	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
CH/PR	I<< Video 1		Left		
PRESET +	>>I Video 1		Right		
	<< Video 1		Down		
	>> Video 1		Up		
	Play Video 1	OK	OK		
	Pause Video 1	LIST SMART	Smart / List		
	Stop Video 1	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Replacement	
AV I/⏻	Standby	⏻	Power
VIDEO 1	Video 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 2	Video 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DVD	DVD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MD/TAPE	MD/Tape	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TUNER	Tuner	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TOP MENU 1	1 MD/Tape	TV 1	1
2	2 MD/Tape	DVD 2	2
DVD MENU 3	3 MD/Tape	CD-STB 3	3
4	4 MD/Tape	VIDEO 4	4
ENTER 5	5 MD/Tape	TAPE 5	5
6	6 MD/Tape	TUNER 6	6
7	7 MD/Tape	AUX-HDD 7	7
8	8 MD/Tape	USB 8	8
9	9 MD/Tape	BLUETOOTH 9	9
0	0 MD/Tape	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-- MD/Tape	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR MD/Tape	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH/PR I<<	I<< MD/Tape	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
PRESET+ ▶▶I	>>I MD/Tape	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
◀◀	<< MD/Tape	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶▶	>> MD/Tape	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
▶	Play MD/Tape	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause MD/Tape	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop MD/Tape	HOLD ■	Stop / Hold
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL −	Vol -
AV I/⏻	Standby Video	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TOP MENU 1	1 Video 2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 Video 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD MENU 3	3 Video 2	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4 Video 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
5 ENTER	5 Video 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
6	6 Video 2	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
7	7 Video 2	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		
8	8 Video 2	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
9	9 Video 2	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
0	0 Video 2	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-- Video 2	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return Video 2	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR Video 2	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
CH/PR	I<< Video 2		Left		
PRESET +	>>I Video 2		Right		
	<< Video 2		Down		
	>> Video 2		Up		
	Play Video 2	OK	OK		
	Pause Video 2	LIST SMART	Smart / List		
	Stop Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media		