Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
2D-3D	2D-3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format
⏏	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
SOURCE	Source Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE MENU POPUP	Popup/Title Menu	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
↵	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Down		Down				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
SMART HUB	Smart HUB	LIST SMART	Smart / List				
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /				
VOL	Vol + Tv	VOL	Vol +				
MUTE	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
CH	CH+ Tv	CH PAGE	CH+ / Page+				
VOL	Vol - Tv	VOL	Vol -				
CH	CH- Tv	CH PAGE	CH- / Page-				