Mandis shop

RMT-443



Original		Replacement	
DATA SCREEN	Data Screen	LIST SMART	Smart / List
ON	On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol+
0	0	HDMI - SAT 0	0
1-	1-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
2-	2-	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
VOLUME -	Volume-	VOL -	Vol-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
FRAME	Frame	MEDIA DISPLAY	Display / Media
X2	X2	FORMAT PICTURE	Picture / Format
WAKE UP	Wake Up	OK	OK
X1/10	X1/10	GOTO TEXT	Text / Goto
X1/5	X1/5	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
COUNTER RESET	Counter Reset	RETURN BACK	Back / Return
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold



https://mandisremotes.com/en/Sony/1068835-89827-replacement-remote-control-for-Sony-RMT-443.html