Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
GAME	Game	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH-	Down		Down
V-	Left		Left
V-	Vol -	VOL -	Vol -
V+	Right		Right
V+	Vol +	VOL +	Vol +
OK	OK	OK	OK
ZOOM	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
LAN/AUDIO	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LAN/AUDIO	Lang/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PLAY/PAUSE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow		
TV/RADIO	<<	TUNE-	<< / Tune-		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
TEXT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	>>	TUNE+	>> / Tune+		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		