Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/DTV	Tv/ DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
SOURCE	Sour ce	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shi f t + Gui de / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	Pr e- CH	RETURN BACK	Back / Retur n
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH LIST	CH. Li st	LIST SMART	Smar t / Li st
TOOLS	Tool s	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
Up	Up	Up	Up
RETURN	Retur n	SHIFT + RETURN BACK	Shi f t + Back / Retur n
Left	Left	Left	Left
Enter	Ent er	OK	OK
Right	Ri ght	Right	Ri ght
INFO	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
Down	Down	Down	Down
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netf l i x / Search
Green	Gr een	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto		
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
DMA	DMA	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
E.MODE	E. Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		