Original		Replacement	
Power		Power	
Sleep		Sleep / Timer	
Screen		Picture / Format	
Presets		Setup / OPT /	
↔		TV/Radio /	
FAV		Shift + Fav / Marker / PC	
Lang		Audio / Lang I/II	
Subtitle		Subtitle / EQ	
TXT		Text / Goto	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

Original		Replacement	
9		9	
EPG		Guide / EPG / -/--	
0		0	
Swap		Fav / Marker / PC	
Photo/Music/Movi		D.Menu / Top	
World		Smart / List	
Source		AV / Input / RDS	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
C		Exit / Cancel / Clear	
Disp.		Display / Media	
Search Mode		Shift + Red / Netflix /	
Return		Back / Return	

Original		Replacement	
	CH+	CH+	CH+ / Page+
	Info		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	CH-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol -		Vol -
	Rec		Rec / Rec Mode
	Pause		Pause / Step / Freeze
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	>>		>> / Tune+
	Red/ ↑/ Zoom		Red / Netflix / Search
	Red/ ↑/ Zoom		Zoom / Size
	Green/ ↓/ Repeat		Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
	Yellow/ Root		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/ Title		Blue / Prime Video / Random