Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[=]. .	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Smart	LIST SMART	Smart / List
V +	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Replacement	
V −	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	[G]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
←	←	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Original		Replacement		Original		Replacement	
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /				
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime				
Google Play	Google Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media				