Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Sustituto	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Blue	Blue / Prime Video / Random	Timeshift	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	Tv/Radio	TV/Radio /
Play	Play / Slow		
Pause/Hold	Pause / Step / Freeze		
Size	Zoom / Size		
Reveal	D.Menu / Top		
Mix	Shift + Text /		
Index	Setup / OPT /		
I<</Cancel	I<< / Preset-		
>>I/Subpage	>>I / Preset+		
Stop/FAV	Stop / Hold		
Stop/FAV	Fav / Marker / PC		
<</FAV-	<< / Tune-		
>>/FAV+	>> / Tune+		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Media	Shift + Display / Media		