Original		Sustituto	
	Power		Power
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
TV/TXT	Tv/ TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SIZE	Size	ECO 3D	3D
	Red	A	Red
	Green	B	Green
SUBPAGE	Subpage	ZOOM	Eject

Original		Sustituto	
	Yellow	C	Yellow
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
	Blue	D	Blue
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH -	Ch -
INPUT	Input	TIMER AV	AV
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DVB	DVB	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Sustituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
NICAM/A2	Nicam/A2	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Sustituto	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	FAV+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
FAV-	FAV-	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PIC FORMAT	Pic Format	PICTURE FORMAT	Format
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
TEXT	Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info