Original		Sustituto	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power	POWER	Power
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV/VCR	TV / VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV VIEW	TV / View	LIST SMART	Smart / List
2	2	DVD 2	2
4	4	VIDEO 4	4
1	1 / Tracking +	TV 1	1
5	5	TAPE 5	5
3	3 / Tracking -	CD-STB 3	3
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
P.SCAN	P. Scan	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
ENTER	Enter	OK	OK
EDIT	Edit	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
▶/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Sustituto		Original	Sustituto
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLOW−	◁ / Slow -	VOL −	Vol -		
SLOW+	Slow + / I>	+ VOL	Vol +		
COPY	Copy	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
REC SPEED	Rec Speed	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		

Original	Sustituto
Open/Close	Eject / Surround
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
TV / VCR	TV/Radio /
TV / View	Smart / List
2	2
4	4
1 / Tracking +	1
5	5
3 / Tracking -	3
6	6
7	7
8	8
9	9
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0

Original	Sustituto
P. Scan	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Enter	OK
Edit	Fav / Marker / PC
Display	Display / Media
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-

Original		Sustituto		Original	Sustituto
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLOW−	◁ / Slow -	VOL −	Vol -		
SLOW+	Slow + / I>	+ VOL	Vol +		
COPY	Copy	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
REC SPEED	Rec Speed	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		