Original		Sustituto	
	Power		Power
	Text	REPEAT TEXT	Text
	[≡?]	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
	Subtitles	AD SUBT	Subt
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format
	[≡o]	HOME SMART	Smart
	[≡^v]	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Sustituto	
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Source	TIMER AV	AV
DTV	DTV	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
ESG	ESG	ECO 3D	3D
RADIO	Radio	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Audio / I / I	SOUND DUAL	Dual
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
P	P +	+ CH	Ch +
	P -	CH -	Ch -
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SURROUND	Surround	APP MEDIA	Media
DTV MENU	DTV Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	[i+]	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto		Original	Sustituto
MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
END	End	CLEAR / EXIT	Exit		
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
DEMO	Demo	PLAY MODE	Play		
SLEEP	Sleep	PROG / SLEEP	Sleep		
	Wide	ZOOM	Eject		
OPC	OPC	SETTINGS / OPT	Options		