Original		Sustituto	
	Power		Power
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Video	MEDIA DISPLAY	Display / Media
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
Q. MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Sustituto	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
V +	Vol +	VOL +	Vol +
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
P +	P+	CH + PAGE	CH+ / Page+
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P −	P-	CH − PAGE	CH- / Page-
1 ../@	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7

Original	Sustituto	Original	Sustituto
8	8		
9	9		
TV	TV/ Radio /		
TV	Smart / List		
0	0		
Recall	Fav / Marker / PC		