Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Home	Menu / Home
Ambilight	Display / Media	Red	Red / Netflix / Search
Sources	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
Settings	Setup / OPT /	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Top Picks	Picture / Format	Blue	Blue / Prime Video / Random
Search	Zoom / Size	Vol +	Vol +
TV/Exit	Exit / Cancel / Clear	Netflix	Shift + Red / Netflix /
TV Guide	Guide / EPG / -/--	P+	CH+ / Page+
[[]]	D.Menu / Top	Vol -	Vol -
List	Smart / List	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	P-	CH- / Page-
Left	Left	1	1
OK	OK	2	2
Right	Right	3	3
Down	Down	4	4
←	Back / Return	5	5
+	Info / Angle	6	6

Original		Sustituto		Original	Sustituto
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		