Original		Sustituto	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4 / << Shuttle	4	4
5	5	5	5
6	6 / Shuttle >>	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/R
DVD	DVD View	HOME SMART	Smart
VCR	VCR View	APP MEDIA	Media
TV MUTE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Sustituto	
PROG/TRK	TRK +	+ CH	Ch +
	TRK -	CH −	Ch -
INPUT SEL. F.ADV/STEP	F.Adv / Step	SHIFT +	Shift + Pause
	I<< / <<	<<	<<
	I<< / <<	I<<	I<<
	>>I / >>	>>	>>
	>>I / >>	>>I	>>I
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	Stop		Stop
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO.	Info.	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down

Original		Sustituto	
Left		Left	
OK		Ok	
Rec		Rec	
Speed		Sleep	
EZ View		Guide	
Disc Menu		D. Menu	
Timer		AV	
Angle / IPC		Format	
Mark / Search		Pre Ch	
TV Standby / On		Shift + Power	
Mode / Repeat		Text	
TV Mute		Mute	
TV 1		Shift + 1	
TV 2		Shift + 2	
TV 3		Shift + 3	
TV 4		Shift + 4	
TV 5		Shift + 5	

Original		Sustituto	
TV 6		Shift + 6	
TV 7		Shift + 7	
TV 8		Shift + 8	
TV 9		Shift + 9	
TV 0		Shift + 0	
TV Vol +		Vol +	
TV Vol -		Vol -	
TV Prog +		Shift + Ch +	
TV Prog -		Shift + Ch -	