Original		Sustituto	
	On / Off		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	CD - DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
	FM - AM	SHIFT + 6	Shift + 6
	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
	CBL - SAT	SHIFT + 0	Shift + 0
	AUX	SHIFT + 7	Shift + 7
	Up / Tune +		Up
	DVD Menu		D. Menu / Top
	Settings		Setup / OPT /
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Guide		Guide / EPG / -/--
	System		Menu / Home
	Down / Tune -		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear

Original		Sustituto	
	Track/Chap./CH +		CH+ / Page+
	Track/Chap./CH -		CH- / Page-
	Volume +		Vol +
	Volume -		Vol -
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	I<< Seek		I<< / Preset-
	>>I Seek		>>I / Preset+
	Shuffle / Preset ↶		<< / Tune-
	Repeat / Presets ↷		>> / Tune+
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Sustituto		Original	Sustituto
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
Previous	Previous	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		