Original		Sustituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏎	Input	TIMER AV	AV
THEATRE	Theatre	HOME SMART	Smart
◀◀/◀/◀I	<</◁/◁I	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
I▶/▶/>>	I>/>/>>	»	>>
SYNC MENU	Sync Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
I◀◀	I<<	I«	I<<
■	Stop	■	Stop
▶▶I	>>I	»I	>>I
▭	[ ]	AD SUBT	Subt
◑	[II]	SEARCH TV/R	TV/R
▣	[+]	ECO 3D	3D
SCENE	Scene	-/-- GUIDE	Guide
♥	♥	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
i+	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
✛	OK	OK	Ok
■	Red	A	Red
■	Green	B	Green
■	Yellow	C	Yellow
■	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Sustituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[≡]		REPEAT TEXT	Text
Vol +		+ VOL	Vol +
Recall		FAV PRE-CH	Pre Ch
Vol -		VOL −	Vol -
Mute		MUTE	Mute
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
PROG −	Prog-	CH −	Ch -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original	Sustituto