| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| AUDIO SEL | Audio Sel | SOUND DUAL | Dual |
| + VOLUME | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOLUME – | Vol - | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| LEVEL TITLE BAND | Level / Title / Band | HOME SMART | Smart |
| SET MENU MENU SRCH MODE | Set Menu/ Menu/ SRCH | TOP MENU MENU | Menu |
| PURE DIRECT | Pure Direct | APP MEDIA | Media |
| PARAMETER DISPLAY | Parameter / Displa | DISPLAY INFO | Info |
| STRAIGHT EFFECT | Straight / Effec | ECO 3D | 3D |
| PRESET/CH ▲ | Up/ Preset / CH+ | ▲ | Up |
| ▼ | Down/ Preset / CH | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left / A/ B/ C/ D/ E | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 System | 1 | 1 |
| SYSTEM 2 | 2 System | 2 | 2 |
| MEMORY 3 | 3 System | 3 | 3 |
| 4 | 4 System | 4 | 4 |
| CLASSICAL 5 | 5/ Classical | 5 | 5 |
| LIVE/CLUB 6 | 6/ Live Club | 6 | 6 |
| ENTERTAIN 7 | 7/ Entertain | 7 | 7 |
| MOVIE 8 | 8/ Movie | 8 | 8 |
| STEREO 9 | 9/ Stereo | 9 | 9 |
| ENHANCER 0 | 0/ Enhancer | 0 | 0 |
| SUR. DECODE +10 | +10/ Sur. | -/-- GUIDE | Guide |
| ENT | ENT | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| POWER AV | Power Tuner | C | Yellow |
| FREQ/TEXT ◀◀ | <</ Freq/ Text | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| EON ▶▶ | >>/ Eon Tuner | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| SEEK – START ▶▶\| | >>\| / PTY Seek Start Tuner | + CH | Ch + |
| MODE – PTY \|◀◀ | \|<< Mode PTY Seek Tuner | CH – | Ch - |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ★★ | **/ Net | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| TUNER | Tuner | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| CD | CD | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| CD-R | CD-R | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| MULTI CH IN | Multi CH In | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| MD/TAPE | MD/Tape | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| DVD | DVD | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| BD/HD DVD | BD/HD DVD | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| PHONO | Phono | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| DTV/CBL | DTV/CBL | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| DVR | DVR | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| VCR | VCR | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| V-AUX/DOCK | V-AUX/Dock | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| POWER AV | Power CD | A | Red |
| ▶ | Play CD | PLAY MODE ▶ | Play |
| ❚❚ | Pause CD | ❚❚ | Pause |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| FREQ/TEXT ◀◀ | << CD | ◀◀ | << |
| EON ▶▶ | >> CD | ▶▶ | >> |
| REC DISC SKIP | Rec CD | REC MODE | Rec |
| ■ | Stop CD | ■ | Stop |
| MODE – PTY SEEK – START ⏮ | I << CD | ⏮ | I << |
| SEEK – START ⏭ | >>I CD | ⏭ | >>I |
| POWER AV | Power DVD | B | Green |
| ▶ | Play DVD | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |
| ■ | Stop DVD | SHIFT + ■ | Shift + Stop |
| ❚❚ | Pause DVD | SHIFT + ❚❚ | Shift + Pause |
| REC DISC SKIP | Rec DVD | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| FREQ/TEXT ◀◀ | << DVD | SHIFT + ◀◀ | Shift + << |
| EON ▶▶ | >> DVD | SHIFT + ▶▶ | Shift + >> |
| MODE – PTY SEEK – START ⏮ | I << DVD | SHIFT + ⏮ | Shift + I << |
| SEEK – START ⏭ | >>I DVD | SHIFT + ⏭ | Shift + >>I |