Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
TUNER	Tuner	1	1
CD	CD	2	2
CD-R	CD-R	3	3
DTV	DTV	4	4
CBL/SAT	CBL/SAT	5	5
MD/TAPE	MD/Tape	6	6
NET/USB	Net/USB	7	7
VCR1	VCR 1	8	8
DVR/VCR2	DVR/VCR 2	9	9
DVD	DVD	GUIDE	Guide
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	0	0
PRESET ▲	Preset Up	CH +	Ch +
PRESET ▼	Preset Down	CH −	Ch -
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	HOME SMART	Smart
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol +

Original		Sustituto	
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
TUNER	Tuner	1	1
CD	CD	2	2
CD-R	CD-R	3	3
DTV	DTV	4	4
CBL/SAT	CBL/SAT	5	5
MD/TAPE	MD/Tape	6	6
NET/USB	Net/USB	7	7
VCR1	VCR 1	8	8
DVR/VCR2	DVR/VCR 2	9	9
DVD	DVD	GUIDE	Guide
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	0	0
PRESET ▲	Preset Up	CH +	Ch +
PRESET ▼	Preset Down	CH −	Ch -
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	HOME SMART	Smart
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol +

Original		Sustituto	
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
TUNER	Tuner	1	1
CD	CD	2	2
CD-R	CD-R	3	3
DTV	DTV	4	4
CBL/SAT	CBL/SAT	5	5
MD/TAPE	MD/Tape	6	6
NET/USB	Net/USB	7	7
VCR1	VCR 1	8	8
DVR/VCR2	DVR/VCR 2	9	9
DVD	DVD	-/-- GUIDE	Guide
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	0	0
PRESET ▲	Preset Up	+ CH	Ch +
PRESET ▼	Preset Down	CH −	Ch -
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	HOME SMART	Smart
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
TUNER	Tuner	1	1
CD	CD	2	2
CD-R	CD-R	3	3
DTV	DTV	4	4
CBL/SAT	CBL/SAT	5	5
MD/TAPE	MD/Tape	6	6
NET/USB	Net/USB	7	7
VCR1	VCR 1	8	8
DVR/VCR2	DVR/VCR 2	9	9
DVD	DVD	-/-- GUIDE	Guide
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	0	0
PRESET ▲	Preset Up	+ CH	Ch +
PRESET ▼	Preset Down	CH −	Ch -
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	HOME SMART	Smart
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute