Original		Sustituto	
	Power		Power
	Sources	TIMER AV	AV
ON	Monitor On	HOME SMART	Smart
OFF	Monitor Off	APP MEDIA	Media
SWAP	↔/ Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
MIRROR	Mirror	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
1/a/A	1/ a/ A	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
ARC	ARC	AD SUBT	Subt
AUTO	Auto	SEARCH TV/R	TV/ R
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
BRIGHTNESS (PAGE)	Brightness (Page Up	+ CH	Ch +
BRIGHTNESS (PAGE)	Brightness (Page Down	CH −	Ch -
PSM	PSM	REPEAT TEXT	Text
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
W.BAL	W Bal	ECO 3D	3D
	☼	SETTINGS OPT	Options
S.MENU	S. Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Simplink		Dual
	Tile		Format
	Stop		Stop
	<<		<<
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red/On Picture I		Red
	Green/Off Pictur ID		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Original	Sustituto