Mandis shop

Hisense EN205A7H

Original		Sustituto	
Power	Power	Power	
Mute	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE	
Movie	Movie	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
Music	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL+	Vol +	VOL+	Vol +
VOL+	Vol +		Up
I<	I<	PRESET-	I<< / Preset-
I<	I<		Left
▶II/PAIR	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II/PAIR	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶II/PAIR	Pair	OK	OK
>I	>I	PRESET+	>>I / Preset+
>I	>I		Right
VOL–	Vol -	VOL–	Vol -
VOL–	Vol -		Down
NEWS	News	ANGLE INFO	Info / Angle
HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
OPT COAX	OPT Coax	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
LINE IN	Line In	CD-STB 3	3
USB	USB	USB 8	8

https://mandis.es/hisense-en205a7h-mando-sustituto-para-hisense-en205a7h/