| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| YPbPr | YPbPr | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| MTS | MTS | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| VGA | VGA | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| AV | AV | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| HDMI | HDMI | SHIFT + HDMI - BAT 0 | Shift + 0 |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| ASPECT | Aspect | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| TV DISPLAY | TV Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| S.M | S.M | TITLE SOUND | Sound / Title |
| + CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| P.M | P.M | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| CH - | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| • | ● | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| YPbPr | YPbPr | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| CC | CC | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| MTS | MTS | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| VGA | VGA | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| DTV STRENGTH | DTV strength | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| HDMI | HDMI | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| CH LIST | CHList | LIST SMART | Smart / List |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ASPECT | Aspect | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Source | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| TV DISPLAY | Tv Display | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| S.M | S.M | TITLE SOUND | Sound / Title |
| + CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| P.M | P.M | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| CH – | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| • | . | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |