| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Top Menu | D.Menu / Top |
| Audio Off | Mute / Dimmer | Setup | Setup / OPT / |
| Play | Play / Slow | Auto/Track | Text / Goto |
| Stop | Stop / Hold | C/CH | AV / Input / RDS |
| Record | Rec / Rec Mode | Menu | Menu / Home |
| Rewind | << / Tune- | Menu Up | Up |
| F.Forward | >> / Tune+ | Angle | Info / Angle |
| Prev. | I<< / Preset- | Menu Left | Left |
| Next | >>I / Preset+ | OK Enter | OK |
| Title | Sound / Title | Menu Right | Right |
| Audio | Audio / Lang I/II | Clear/00:00 | Exit / Cancel / Clear |
| Subt. | Subtitle / EQ | Menu Down | Down |
| Open/Close | Eject / Surround | Return | Back / Return |
| Pbc | Picture / Format | DVD/TV | Smart / List |
| Zoom | Zoom / Size | Slow Up | CH+ / Page+ |
| Digest | Sleep / Timer | Display | Display / Media |
| Progr. | TV/Radio / Program | Slow Down | CH- / Page- |



| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| +10 | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | | |
| Mark | Fav / Marker / PC | | |
| Repeat/1/All | Green / APP / Repeat | | |
| Rep/A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Lang | Shift + Audio / Lang I/II | | |
| | | | |
| | | | |

