

Original	Sustituto
Power	Power
[=]	Text / Goto
[=?]	Picture / Format
[...]	Subtitle / EQ
[=+]	Zoom / Size
[=o]	Display / Media
[=♦]	Shift + Subtitle / EQ
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Shift + Guide / EPG / -/--

Original	Sustituto
0	0
Input	AV / Input / RDS
DTV	Shift + D.Menu / Top Menu
EPG	Guide / EPG / -/--
ESG	Sound / Title
Radio	TV/Radio /
I/II/I+II/▼/OO	Audio / Lang I/II
Vol+	Vol+
P+	CH+ / Page+
AV Mode	Shift + AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-
P-	CH- / Page-
Surround	Eject / Surround
DTV Menu	D.Menu / Top
List	Smart / List
[i+]	Info / Angle





Original		Sustituto		Original	Sustituto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Up		Up		
	Left		Left		
OK	OK	OK	OK		
	Right		Right		
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Down		Down		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
truD	truD	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	[<>]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
OPC	OPC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

