

Original		Sustituto	
Power	Power	Power	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	
P.Mode	P.Mode	Picture / Format	
S.Mode	S.Mode	Sound / Title	
Aspect	Aspect	Shift +	Shift + Picture / Format
Sub.T / CC	Sub.T / CC	Subtitle / EQ	
TV / Radio	TV / Radio	TV/Radio /	
Audio / MTS	Audio / MTS	Audio / Lang I/II	
T.Shift	T.Shift	Smart / List	
EPG	EPG	Guide / EPG / -/--	
Rec	Rec	Rec / Rec Mode	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	

Original		Sustituto	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
FAV	Fav	Fav / Marker / PC	
0	0	0	
Recall	Recall	Back / Return	
SOURCE	Source	AV / Input / RDS	
Up	Up	Up	
INFO	Info	Info / Angle	
Left	Left	Left	
OK	OK	OK	
Right	Right	Right	
MENU	Menu	Menu / Home	
Down	Down	Down	
EXIT	Exit	Exit / Cancel / Clear	
NETFLIX	Netflix	Shift +	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	Shift +	Shift + Yellow / YouTube / Repeat





Original	Sustituto
Prime Video	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime
Setting	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Disney+	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
CH+	CH PAGE — CH+ / Page+
Home	SHIFT + HOME MENU — Shift + Menu /
Vol+	VOL — Vol+
CH-	CH PAGE — CH- / Page-
Mouse	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Vol-	VOL — Vol-
I<< / Index	PRESET- — I<< / Preset-
Play/Pause / Text	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Play/Pause / Text	SLOW — Play / Slow
Play/Pause / Text	GOTO TEXT — Text / Goto
>>I / Reveal	PRESET+ — >>I / Preset+
<< / Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
<< / Hold	TUNE- — << / Tune-
Stop / Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size

Original	Sustituto
Stop / Size	HOLD — Stop / Hold
>> / Subpage	TUNE+ — >> / Tune+
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random

