| Original | Sustituto | | Original | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | Power | | CEC | Smart / List | |
| 1 | 1 | | ? | D.Menu / Top | |
| 2 | 2 | | Exit | Exit / Cancel / Clear | |
| 3 | 3 | | Menu | Menu / Home | |
| 4 | 4 | | Up | Up | |
| 5 | 5 | | Back | Back / Return | |
| 6 | 6 | | Left | Left | |
| 7 | 7 | | OK | OK | |
| 8 | 8 | | Right | Right | |
| 9 | 9 | | Down | Down | |
| FAV | Fav / Marker / PC | | Guide | Guide / EPG / -/-- | |
| 0 | 0 | | Tools | Setup / OPT / | |
| TXT | Text / Goto | | Vol+ | Vol+ | |
| Red | Red / Netflix / Search | | Source | AV / Input / RDS | |
| Green | Green / APP / Repeat | | PR+ | CH+ / Page+ | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | Vol- | Vol- | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | Mute | Mute / Dimmer | |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| PR- | CH- / Page- | | |
| I< | I<< / Preset- | | |
| >I | >>I / Preset+ | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| [<>] | Picture / Format | | |
| Dialog | Audio / Lang I/II | | |
| [...] | Subtitle / EQ | | |
| Tv/Radio | TV/Radio / | | |
| My Media | Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |