Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
PIC.MODE	Pic. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Sustituto	
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH -	CH-	CH - PAGE	CH- / Page-
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Down	Down	Down	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO DISPLAY	Info/Display	ANGLE INFO	Info / Angle
NICAM	I/II/Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DVD/USB	DVD/USB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Subtitle	Subtitle / EQ	A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Size	Zoom / Size	DVD-Lang Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow		
Pause/Index	Pause / Step / Freeze		
Stop/Reveal	Stop / Hold		
Step/Subpage	Setup / OPT /		
Open/Close/Hol	Eject / Surround		
I<</Audio	I<< / Preset-		
>>I/Tv/Radio	>>I / Preset+		
<</FR	<< / Tune-		
>>/FF	>> / Tune+		
Red/Prog	Red / Netflix / Search		
Green/Zoom	Green / APP / Repeat		
Yellow/Title	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/DVD Setup	Blue / Prime Video / Random		
DVD-Menu/Rec-M	D.Menu / Top		
Repeat	Shift + Green / APP / Repeat		