Original		Sustituto	
	Power		Power
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Mute	MUTE	Mute
TV/R	Red / TV/R	A	Red
TV/R	Red / TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Green / Subtitl	B	Green
SUBTITLE	Green / Subtitl	AD SUBT	Subt
TTX	Yellow / TTX	C	Yellow
TTX	Yellow / TTX	REPEAT TEXT	Text
INFO	Blue / Info	D	Blue
INFO	Blue / Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
REC	Rec	REC MODE	Rec
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ PAGE	Page+	+ CH	Ch +
PAGE -	Page-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Sustituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AR	AR	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original	Sustituto