Original		Sustituto	
	Power		Power
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/TXT	TV / TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
REVEAL	Reveal	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DTV	DTV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CH +	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL +	Vol +	VOL	Vol +

Original		Sustituto	
CH -	CH -	CH PAGE	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL -	Vol -	VOL	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto		Original	Sustituto
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
NICAM/A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CHANNEL LIST	Channel List	LIST SMART	Smart / List		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		