Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Up	Up
Stop	Stop / Hold	Left	Left
Pause	Pause / Step / Freeze	OK	OK
Rec	Rec / Rec Mode	Right	Right
<<	<< / Tune-	Exit	Exit / Cancel / Clear
Play	Play / Slow	Down	Down
>>	>> / Tune+	III / Options	Setup / OPT /
Guide	Guide / EPG / -/--	Back	Back / Return
3D	Eject / Surround	CH-	CH- / Page-
Ambilight	Display / Media	CH+	CH+ / Page+
Source	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
TV	TV/Radio /	Mute	Mute / Dimmer
[<>] / Format	Picture / Format	Vol +	Vol +
Home	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Smart Tv	Smart / List	Green	Green / APP / Repeat
≡ / List	Shift + Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
[i] / Info	Info / Angle	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
1.@	1	TV 1	1				
2 ABC	2	DVD 2	2				
DEF 3	3	CD - STB 3	3				
4 GHI	4	VIDEO 4	4				
5 JKL	5	TAPE 5	5				
MNO 6	6	TUNER 6	6				
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7				
8 TUV	8	USB 8	8				
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
0 _	0	HDMI - SAT 0	0				
TEXT	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto				